

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Laboratorio de Investigación y Desarrollo

MANUAL DE CONFIGURACIÓN EQUIPO

IAD RAISECOM MSG310-8V.

Junio, 2018

Confeccionado por: Ing. Gabriela Arroyo Monge. Lab. Investigación y Desarrollo Dirección Gestión Recursos de Red División Gestión de Red y Mantenimiento

Aprobado por: Ing. Luis Carlos Durán Ulloa. Lab. Investigación y Desarrollo Dirección Gestión Recursos de Red División Gestión de Red y Mantenimiento

TABLA DE CONTENIDO

Información Física del equipo RAISECOM MSG310	3
Información de Software	4
Configurando el IAD	4
Configuración de interfaz WAN de VoIP	6
Configuración interfaz VoIP	8
Aprovisionamiento Servidor de VoIP	8
Configuración cuenta con usuario y contraseña SIP	10
Configuración de funcionalidades	11
Complementarios:	15
Cambio contraseñas de ingreso.	16

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Vista frontal equipo IAD MSG310	3
Ilustración 2. Información versión de Software 4	1
Ilustración 3. Comprobación de conectividad con CPE 5	5
Ilustración 4. Ingreso a CPE RAISECOM 5	5
Ilustración 5. Configuración WAN6	3
Ilustración 6. Datos interfaz WAN	7
Ilustración 7. Comprobación de WAN7	7
Ilustración 8. Configuración parámetros de VoIP 8	3
Ilustración 9. Configuración de datos del servidor IMS 8	3
Ilustración 10. Parámetros de sesión SIP.	9
Ilustración 11. Configuración de puertos FXS10)
Ilustración 12. Configuración de servicio VoIP10)
Ilustración 13. Información estado de autenticación11	1
Ilustración 14. Configuración de facilidades12	2
Ilustración 15. Facilidades por cada puerto	2
Ilustración 16. Configuración de cada facilidad13	3
Ilustración 17. Configuración Hotline	1
Ilustración 18. Información configuración de facilidades15	5
Ilustración 19. Configuración FAX15	5
Ilustración 20. Configuraciones de línea	3
Ilustración 21. Cambio de contraseñas16	3
Ilustración 22. Cambio de contraseña17	7

Introducción

El equipo RAISECOM MSG310-8V es un equipo IAD con capacidad de brindar 8 salidas telefónicas denominadas FXS, las cuales funcionan como interfaz para la conexión de teléfonos analógicos, permitiendo mantener la condición del cliente final.

Las sesiones IP para VoIP son manejadas por el IAD, cada una de las 8 líneas telefónicas cuenta con la respectiva opciones de configuración de numeración telefónica SIP, usuario y contraseña, esta configuración es realizada manera manual, los pasos para llevarla a cabo, se presentan en este manual.

Información Física del equipo RAISECOM MSG310

- Interfaz eléctrica de 12V.
- Botón seguro de Reseteo
- Botón de apagado de luces de indicación LED.
- 8 interfaces POTS.
- 2 puertos LAN 1 y 2
- Interfaz WAN Ethernet



Ilustración 1. Vista frontal equipo IAD MSG310

El equipo IAD utiliza la interfaz WAN como punto de conexión, está especificado para operar a partir de la conexión LAN del equipo terminal (GPON, Ethernet, XDSL), entre otros, el puerto LAN es configurado en modo puente con la VLAN y prioridad respectiva para VoIP.

Información de Software

Device Information	
System Name	IAD Voice Gateway
Device Type	MSG310-8V
Device Serial Number	00000001592S17821S5001G
Hardware Version	A.00
Software Version	RCIOS-2.20
Sub Version	2.20.138.20160707

Ilustración 2. Información versión de Software

Las configuraciones de los servicios, se realizan con la versión de firmware anterior según figura 3, cambios en este, puede requerir nuevamente la comprobación los servicios, así como variantes en configuración.

Configurando el IAD

El equipo entregará por DHCP una IP del pool 192.168.1.0, para comprobar la conectividad con el CPE la dirección IP, destina como puerta de enlace al CPE es la 192.168.1.1 en el navegador WEB.

Puede realizar una prueba de PING para confirmar que el equipo es accesible.



Ilustración 3. Comprobación de conectividad con CPE.

En caso obtener IP por medio del DHCP, coloque de manera manual en la tarjeta de red de la PC.

Para iniciar con la configuración ingrese vía WEB con la IP 192.168.1.1.



Ilustración 4. Ingreso a CPE RAISECOM

Ingrese las credenciales por defecto del equipo.

- Username: admin
- **Password**: admin

Configuración de interfaz WAN de VoIP.

Ingrese a "BASIC"

	Device Quick	(Guide Basic	Voip Security	System		1	Julio Labor
Basic						Save Config	Logout
Interface	WAN0 Configuration						
∃ Network	WAN Interface Configu	ration					
Qos							
	Connection Name	Connection Mode	Address Type	IP Address	Status	Operation	
	1_Other_R_	Router Mode	Static	192.168.0.26	Connected	Ê	
							Add

Ilustración 5. Configuración WAN.

El equipo ya contiene una interfaz WAN creada por defecto, como se muestra en la figura; en una topología donde el equipo IAD se conecta a un puerto LAN del equipo terminal de cliente (CPE), no es necesario crear otra interfaz.

Sobre WAN0, de clic en el icono

- Router Mode
- DHCP
- Deshabilite NAT
- Service Type = Voice
- VLAN = no requiere

RAISECOM		
Basic	Device Quick	Guide Basic Voip Security System
] Interface	WAN0 Modify	
- WAN	Connection Name:	1_Other_R_
LAN	Connection Mode:	Router Mode 🔻
- LINK_DETECT	DHCP	Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP.
] Network	Static	Choose this option to set an static IP address provided by your ISP.
⊢ NAT	PPPoE	Choose this option if your ISP use PPPoE(For most DSL users).
L DHCP	Access Control:	IN HTTPS PING I TELNET I SSH I HTTP
L DNS	Enable NAT:	
⊢ Route	Set MTU:	1500 (value range:68-1500)
L Static Route	Auto Negotiation:	Enable Disable
- Multicast	Service Type:	Voice

Ilustración 6. Datos interfaz WAN

La VLAN de VoIP ya está aprovisionada en el equipo terminal del cliente, por lo que no es necesario configurar de nuevo en la WAN0 del IAD.

OK

• Finalice configuración con

Finalizada la configuración la WAN 0, muestra el direccionamiento correspondiente a la VLAN de VoIP, así como el estado "**Connected**".

	Device Quict	k Guide Basic	Voip Security	System		1	and the second
Basic						Save Config	Logou
∃ Interface	WAN0 Configuration						
	WAN Interface Configu	uration					
Qos							
Remote	Connection Name	Connection Mode	Address Type	IP Address	Status	Operation	
	1_Voice_R_	Router Mode	DHCP	10.117.30.53	Connected	<u>p</u>	
							Add

Ilustración 7. Comprobación de WAN.

Configuración interfaz VoIP.

- Seleccione IMS-SIP
- Seleccione WAN0

RAISECOM	Device Quick Guide Basic	Voip Security System	1 Alert
Voip		Sav	re Config Logou
System	System Configuration		
ine	VOIP System Configuration		
SIP	The supported types of voice protocol:	IMS-SIP,SIP,H248,MGCP	
1.248	Voice Protocol Configuration:	IMS-SIP	
MGCP FAX	Voice Protocol Configuration:	IMS-SIP T	
Statistic	Bound Interfaces Configuration:	WAND V	
	VOIP Local IP address and mask:	10.117.30.53 / 255.255.254.0	_
		OK	Cancel

Ilustración 8. Configuración parámetros de VoIP.



Al finalizar la configuración, se presenta el direccionamiento y mascara de red, proporcionado por la interfaz WAN 0.

Aprovisionamiento Servidor de VoIP

RAÍSECOM	Device Quick Guide	Basic	Voip Securit	y System				Carlo Carlo
Voip							Save Config	Logoul
System	Quick Configuration	Configuration	User Authentication	Local Number	Service Configuration	Dialing Rules		
Line	Register Server							
SIP	Domain Name	ip.ice.cr	(IP or Domain)				
H.248	Automatically refresh interval							
MGCP FAX	Automatically refresh interval:	3600	Seconds*(60~6	65535)				
Statistic	Outbound Server							
	Outbound Server IP:	10.181.1.1	(IP or Domain)	E	Backup Outbound Server P:	0.0.0.0	(IP or Domain)	
	Outbound Server Port:	5060	(1~65535)	E	Backup Outbound Server Port:	5060	(1~65535)	

Ilustración 9. Configuración de datos del servidor IMS.

Ingrese a la opción de VoIP, "Server configuration" e integre los siguientes datos:

- Domain Name: ip.ice.cr
- Outbound server: 10.181.1.1
- Backup Outbound server: 10.181.2.1

En la misma pantalla de configuración, seleccione:

Heartbeat		
Supervisor State	● ON ○ OFF	
Heartbeat mode:	send-register V	
Heartbeat Timeout Period:	60 *(10~43200)Seconds	
The number of heartbeat overtime:	3 •(1~100)	
Session Update		
Session Expire Timeout:	2592000 Seconds*(1~2592000)	
Min Session Expire Time:	90 Seconds*(1~2592000)	

Ilustración 10. Parámetros de sesión SIP.

Heartbeat

- Supervisor State = ON
- Heartbeat mode = send-register

Session Update

- Session Expire Timeout = 2592000 (sino lo modifica, puede presenter cortes en la comunicación).
- Min. Session Expire Time= 90



Finalice configuración con

Configuración cuenta con usuario y contraseña SIP.



En "User Authentication", ingrese al icono

en la opción de Operation,

RAISECOM E E R L R H	Device Quick G	Guide Basic	Voip Security	System	-2	Jakon
Voip					Save Config	Logout
System	Quick Configuration	Server Configuration	User Authentication	Local Number Service Configuration	Dialing Rules	
Line	User Authentication Info	rmation				
SIP						
H.248	Port	Username	Password	state of registry	Operation	
MGCP	1	-	-	unregistered	P	
FAX	2	-	-	unregistered	P	
Statistic	3	-	-	unregistered	£₽	
	4	-	-	unregistered	P	
	5	-	-	unregistered	Ê	
	6	-	-	unregistered	Ê	
	7	-	-	unregistered	£₽	
	8	-	-	unregistered	Ê	

Ilustración 11. Configuración de puertos FXS.

Configure cada una de las 8 interfaces FXS, con los datos de cada cuenta SIP.

	Device Quick Guide	Basic Voi	p Security System	
Voip				Save Config Logo
System	User Authentication Configuration) Add		
_ine	Port:	1]	
SIP	Username:	+50621000149@ip.ice.c	(Username length should be 0~63)	
1.248	Password:	•••••	(Password length should be 0~23)	
МССР				OK Cancel
FAX				
Statistic				

Ilustración 12. Configuración de servicio VoIP.

- Username = <u>+50621000xx@ip.ice.cr</u>
- Password

- OK
- Finalice configuración con

Finalizada la configuración, cada puerto FXS reporta el estado registro, en la siguiente figura se muestran los ejemplos de registro correcto de los credenciales puerto 1, así como error en el puerto 2.



Ilustración 13. Información estado de autenticación.

Configuración de funcionalidades.

Cada puerto puede operar con configuraciones diferentes, en razón de las facilidades y conforme a las necesidades del cliente y la respectiva habiltación comercial.

Ingrese a "Service Configuration"	en "Advanced Options" click en 🕨
-----------------------------------	----------------------------------

AÍSECOM	Device	Quick Guide E	asic	Voip Security	System			- Engl
Voip rstem	Quick Configu	ration Server Co	nfiguration	User Authentication	Local Number	Service Configu	uration Diali	Save Config Logout
IP	Port	Phone Number	Hot_Line	Hot_NUMB	Call Waiting	Three_Confer	Mcid_Call	Call_Transfer
IGCP	2	+50621000367	OFF	-	Disable	Disable	Disable	Disable
AX	3 4	-	OFF	-	Disable	Disable	Disable	Disable
	56	-	OFF OFF	-	Disable Disable	Disable Disable	Disable Disable	Disable Disable
	7 8	-	OFF OFF	-	Disable Disable	Disable Disable	Disable Disable	Disable Disable
	Advanced 0	Dption 👀						

Ilustración 14. Configuración de facilidades.

Se desplega las funcionalidades disponibles para cada puerto, ingrese a cada uno de los puertos:

Business list									
Port	Caller ID	Hotline Service	Hotline Number	Call Waiting	Three-Way Calling	Reverse Business	Blind Turn	Ask to Turn	Operation
1	ON	OFF		Enable	Enable	Enable	Disable	Enable	
2	ON	OFF	-	Disable	Disable	Enable	Disable	Disable	P
3	ON	OFF	-	Disable	Disable	Enable	Disable	Disable	₽ .
4	ON	OFF	-	Disable	Disable	Enable	Disable	Disable	P
5	ON	OFF	-	Disable	Disable	Enable	Disable	Disable	P
6	ON	OFF	-	Disable	Disable	Enable	Disable	Disable	P
7	ON	OFF	-	Disable	Disable	Enable	Disable	Disable	P
8	ON	OFF	-	Disable	Disable	Enable	Disable	Disable	Ê

Ilustración 15. Facilidades por cada puerto.

Selecione ON, para habilitar la facilidad y OFF para deshabilitarla.

RAÍSECOM	Device Quick Guide Basic Voip Security System	1	- Julion
Voip		Save Config	Logout
System	Business Configuration Modify		
Line	Port 2		
SIP	Caller ID: ON OFF		
H.248	Call Waiting: ON OFF		
MGCP	Three-Way Calling: O ON ® OFF		
FAX	Reverse Business: O ON ® OFF		
Statistic	Blind Turn O ON OFF		
	Ask to Turn O ON OFF		
	Hotline Service: O Immediate Hotline O Delay Hotline O OFF		
		ОК	Cancel

Ilustración 16. Configuración de cada facilidad.

En el caso de los tipos de desvíos, llamada en espera y llamada tripartita deben estar habilitados en le IMS, el equipo IAD no determiner la habilitación o deshabilitiación de estos servicios.

Si la llamada en espera no funciona, verifique activando con los códigos *43# para activar y desactivar con #43#, debe escuchar el mensaje de confirmación en los dos casos.

En el caso de los desvios, los comandos para el cliente son:

Desvíos incondicional de llamadas:

• Activar en cada línea con el comando *21* número desvíos #, desactivar con #21#, debe escuchar mensaje de confirmación.

Desvíos en caso de ocupado:

• Activar en cada línea con el comando *67* número desviós #, se desactiva con #67#, debe escuchar mensaje de confirmación.

Desvíos en caso de no contesta:

• Se activa en cada línea con el comando *61* numero desvíos #, se desactiva con #61#, debe escuchar mensaje de confirmación.

RAÍSECOM	Device Quick Guide Basic Voip Security System	
Voip		Save Config Logout
ystem	Business Configuration Modify	
ne	Port: 1	
IP	Caller ID: ON OFF	
.248	Call Waiting: OFF	
IGCP	Three-Way Calling: ON OFF 	
AX	Reverse Business: OR OFF	
tatistic	Blind Turn O ON OFF	
	Ask to Turn 💿 ON 🔘 OFF	
	Hotline Service: Immediate Hotline Delay Hotline OFF	
	Hotline Number: 83320000	
		OK Cancel

Ilustración 17. Configuración Hotline.

La facilidad **Hotline** (servicio que permite configurar un número en el IAD y puerto respectivo), que al levantar el auricular, se genera la llamada de manera automática al número previamente configurado, facilidad utilizada frecuentemente como línea de ayuda o emergencia.

- Inmediate Hotline = se levanta el auricular, la llamada se genera de inmediato al número configurado.
- Delay Hotline = La llamada al número configurado se realiza en aproximadamente 6 segundos de levantado el auricular, en ese lapso de tiempo es posible marcar otro número y generar una llamada normal.

Despertador no es activado en el IAD, es activado y desactivado por el cliente cuando sea requerido de la siguiente manera:

Activar con *55*hora/minutos# (hora formato militar), indica mensaje de confirmación, no require código de desactivación.

Identificador de llamada: se activa en el IMS, como parte de la oferta comercial, la selection de ON / OFF en el IAD si influye en su funcionamiento.

Una vez configuradas las facilidades, puede obtener la información de la configuración de cada una de las facilidades por cada puerto en "**Service Configuration**".

RAISECOM	Device	Quick Guide Basic	Voip	Security Sys	tem			
Voip								Save Config
System	Quick Configuration	Server Configuration	User Authentication	Local Number	Service Configuration	Dialing Rules		
Line	Subscribe_Business	3						
SIP	Port	Phone Number	Hot_Line	Hot_NUMB	Call Waiting	Three_Confer	Mcid_Call	Call_Transfer
H.248	1	+50621000149	OFF	-	Enable	Enable	Disable	Enable
MGCP	2	+50621000147	Delay Hotline	21000149	Disable	Enable	Disable	Enable
FAX	3	-	OFF	-	Disable	Disable	Disable	Disable
Statistic	4	-	OFF	-	Disable	Disable	Disable	Disable
	5	-	OFF	-	Disable	Disable	Disable	Disable
	6	-	OFF	-	Disable	Disable	Disable	Disable
	7	-	OFF	-	Disable	Disable	Disable	Disable
	8	-	OFF	-	Disable	Disable	Disable	Disable

Ilustración 18. Información configuración de facilidades.

Complementarios:

• FAX

En el caso de utilizar un FAX, el IAD no requiere configuración adicional a la presentada por defecto.

Es posible enviar y recibir fax en los escenarios:

- SIP a SIP
- SIP a PSTN y viceversa.

RAISECOM R R R R R R	Device Quick	Guide Basic Voi	ip Security System	and the second
Voip			Save Config	Logout
System Line	Fax Configuration			
SIP H.248 MGCP	Modem Function Send Switch Enable	 Enable Disable Enable Disable 		_
FAX	Switch Mode	Local Switch Remote S	Switch	
Statistic	Fax Mode:	Transparent •		
	SDP ATTR:	fax		
			OK	Cancel

Ilustración 19. Configuración FAX.

Datafono

En el caso de utilizar un datafono (comprobado con marca Ingenico modelo iCT220 credomatic, el IAD no requiere configuración adicional a la presentada por defecto).

不开了一句子 用 张 新 林 述 职 报	Device Quick Guide	Basic Vo	ip Security	System					- Land	2
Voip									Save Config Log	ou
System	Line Configuration									٦
.ine	Lipe Configuration									
SIP	DTMFTransmission Mode:	Transparent	 (H248 should r 	not config Info mess	age mode)					
1.248	Initial timing:	10	Seconds*(1~255)							
IGCP	Long Timing:	5	Seconds*(1~255)							
AX	Short Timing:	3	Seconds*(1~255)							
statistic	DIGITMAPMatching Way:	MAX 🔻								
	Busy Tone Timing:	40	Seconds*(1~100)							
	Push Hang Sound Timing:	60	Seconds*(1~100)							
	Ringing Timeout Timing:	60	Seconds*(1~100)							
	Digital Map:				(Dialing)	Rules supp	port 'x',.','#','"','[]','-',Nun	nber 0~9,Letter)		
									OK Cancel	
	Port Configuration									_
	Port CODEC	Echo Cancellation	Silence Suppression	Comfort noise	Output/In	put(dB)	PacketizationPeriod	Slic_Output/Slic_Input CID Type	Operation	
	1 G711A	ON	OFF	ON	0/0		20	0/0 DTMF		

Ilustración 20. Configuraciones de línea.

Cambio contraseñas de ingreso.

Para elevar la seguridad en el IAD, cambie la contraseña por defecto, se recomienda utilizar un formato de contraseña homologado, a fin de agilizar la atención de futuras incidencias o configuraciones.

RAÍSECOM	Device	Quick Guide Basic	Voip Security	y System			
System							Save Config Logou
Reboot	Administrator	Online Administrator					
Administrator	User Configuration	n					
One Key Benfineration File	User Timeout:	10	Minutes * (value range:2-480)				
Software Update	Unique Users:	ON OFF					
Diagnose Tool NTP	(*) : Required						ок
Local log	User Information	List					
SMTP Server	Username	User Permission		User Type	User Status	User Information	Operation
	admin	Super Administrator		Local User	Enable		Ū 😰
	useradmin	Ordinary Administrator		Local User	Enable		Û 😰
	user	General User		Local User	Enable		Û 😰
	Total 3 records, cu	irrent is the 1 page, total 1 page:	5			First Previous	Next Last Jump to page Jump
							Add

Ilustración 21. Cambio de contraseñas.

Ingrese a "**System, administrator** ", seleccione el nivel de usuario a realizar cambio de contraseña.

RAÍSECOM	Device Quick	Guide Basic Voip Security System	
System			Save Config Logout
Reboot	Administrator		
Administrator	Administrator Modify		
One Key Sectoreration File	Username:	admin	
Software Update	User Permission:	Super Administrator	
Diagnose Tool	User Type:	Local User •	
NTP	User Information:		
Local log	Password:	"(Password length is 4 to 38 characters, It is better the password contain characters numbers and charmap.)	
SMTP Server	Confirm Password:	*(Password length is 4 to 38 characters, It is better the password contain characters numbers and charmap.)	
	User Status:	Enable Disable Disable	
	(*) : Required		OK Cancel

Ilustración 22. Cambio de contraseña.

Clic en OK.